



1. Um ein Verwischen der Tinte zu verhindern, wischen Sie sie nur ab, wenn sie komplett getrocknet ist.
2. Wischen Sie die getrocknete Tinte nur mit einem sauberen Tuch oder Papiertüchern ab, die wir für unsere Whiteboards empfehlen.
3. Reinigen Sie die Tafel täglich mit dem empfohlenen speziellen Reinigungsspray für bedruckte Tafeln, um einen guten Zustand zu erhalten.
4. Verwenden Sie bitte **AUSSCHLIEßLICH** echte Tafelreiniger mit einem Microfasertuch. Andere Reiniger, wie z.B. Fensterreiniger können zu aggressiv für die Tafel sein und dauerhafte Schäden auf der Oberfläche verursachen.
5. Falls die Reinigung mit dem speziellen Reinigungsspray für bedruckte Tafeln nicht helfen sollte, schreiben Sie mit einem Whiteboardmarker über die entsprechende Stelle, bis sich die Farbe auflöst. Reinigen Sie danach die Stelle mit dem Reinigungsspray.
6. Bitte beachten Sie! Einige Markenschreiber, auch von namhaften Herstellern, lassen sich sehr schlecht entfernen, vor allem die Farben grün und rot.