

Wasch- und Pflegeanleitung für Glasgewebe

**Nichtbrennbare Glasgewebe DIN EN 13501-1: A2-s1, d0, DIN 4102-A2
Für höchste Sicherheit und kreative Gestaltung**

Glasgewebe-Qualitäten aus 100% Textilglas lassen sich im Normalfall waschen.

Die nachstehenden Punkte sind dabei unbedingt zu beachten:

- Waschen im Schonwaschgang bei max. 30° C
- Befüllung der Waschmaschine maximal 50 %
- Nur Feinwaschmittel ohne optische Aufheller sehr sparsam verwenden!
- Schleudern mit sehr geringer Drehzahl
- In feuchtem Zustand aufhängen
- Keinesfalls im Trommeltrockner trocknen!
- Glasgewebe ist bügelfrei

Nicht reiben, bürsten, wringen, bleichen, chemisch reinigen oder kochen!

Haken und Beschwerungen entfernen, waschbare Rollringe können im Vorhang bleiben.

Glasgewebe sind pigmentgefärbt, wobei die Farbpigmente nicht in die Glasfaser eindringen, sondern nur als Beschichtung auf dem Gewebe anhaftet.

Gefärbte Glasgewebe können daher bei mechanischer Beanspruchung im Zuge der Verarbeitung, Installation und Pflege abfärben und verblasen.

Die Gerriets GmbH haftet grundsätzlich nicht bei unsachgemäßem Umgang und späterer Pflege von Glasgewebe-Produkten, die mechanische Zerstörungen oder Verfärbung hervorrufen können.

Speziell dunklere Farben können auch bei sachgemäßer Verarbeitung und Pflege abfärben und sich in der Farbe verändern.



SCHONEND WASCHEN 30°, SCHONEND SCHLEUDERN



NICHT BLEICHEN



NICHT BÜGELN



NICHT CHEMISCH REINIGEN



NICHT IM TROMMELTROCKNER TROCKNEN

Tissu en fibre de verre

Tissu en fibre de verre incombustible selon les normes DIN EN 13501-1 : A2-s1, d0 ; DIN 4102-A2 pour une conception créative avec une sécurité maximale

Les tissus en fibre de verre 100 % textile peuvent être lavés.

À cet effet, veuillez respecter les points ci-après :

- Retirez les crochets et les poids, les anneaux lavables peuvent rester dans le rideau.
- Lavez les rideaux en cycle délicat à 30 °C.
- Remplissage maximal de la machine : 50 %.
- Utilisez une lessive pour linge délicat sans azurants optiques.
- Essorage à faible vitesse.
- Suspendez les rideaux lorsqu'ils sont encore humides.
- Les tissus en fibre de verre ne nécessitent pas de repassage.

Ne pas froter, brosser, tordre ou bouillir !

Retirez les crochets et les poids ; les anneaux coulissants lavables peuvent rester dans le rideau.

Les Fibre de verre sont teints à l'aide de pigments, ceux-ci ne pénétrant pas dans la fibre de verre, mais se fixant uniquement en surface du tissu sous forme de revêtement.

Les Fibre de verre teints peuvent donc déteindre et se décolorer en cas de sollicitations mécaniques lors de la mise en œuvre, de l'installation et de l'entretien.

La société Gerriets GmbH décline toute responsabilité en cas de manipulation inappropriée et d'entretien ultérieur des produits en Fibre de verre, susceptibles d'entraîner des détériorations mécaniques ou une décoloration.

Les couleurs foncées, en particulier, peuvent déteindre et changer de couleur même en cas de mise en œuvre et d'entretien appropriés.



LAVAGE DÉLICAT À 30 °C, ESSORAGE DÉLICAT



NE PAS BLANCHIR



NE PAS REPASSER



NE PAS NETTOYER À SEC



NE PAS SÉCHER DANS UN SÈCHE-LINGE À TAMBOUR

Washing and care instructions for Woven Glass

**Non-combustible glass fabric in accordance with DIN EN 13501-1: A2-s1, d0; DIN 4102-A2
For maximum safety and creative design**

Woven Glass qualities made from 100% textile glass can be washed without any problems.

Please note the following points:

- Remove hooks and weights; washable roller rings can remain in the curtain.
- Wash the curtains on a gentle cycle at 30°C.
- Maximum machine load 50%.
- Use a mild detergent without optical brighteners.
- Spin at low speed.
- Hang up while damp.
- Woven Glass are completely iron-free.

Do not rub, brush, wring or boil!

Remove hooks and weights; washable roller rings can remain in the curtain.

Woven Glass are pigment-dyed, whereby the colour pigments do not penetrate the glass fibres but merely adhere to the fabric as a coating.

Dyed Woven Glass may therefore run or fade when subjected to mechanical stress during processing, installation and maintenance.

Gerriets GmbH accepts no liability whatsoever for improper handling and subsequent care of Woven Glass products, which may result in mechanical damage or discolouration.

Darker colours in particular may run and change colour even when processed and cared for correctly.



GENTLE WASH AT 30°C, GENTLE SPIN




DO NOT BLEACH



DO NOT IRON



DO NOT DRY CLEAN



DO NOT DRY IN A TUMBLE DRYER