

JABSCO®


Impeller Removal Tool

- Simple to use
- Fits ALL makes of impeller
- Avoids damage to pump
- All Stainless Steel





50070-0080 ■ 40 - 57mm (1 9/16" - 2 1/4")
(compact version)

50070-0040 ■ 40 - 65mm (1 9/16" - 2 9/16")
50070-0200 ■ 65 - 118mm (2 9/16" - 4 5/8")





Impeller Removal Tool



GB Impeller Removal Tool

- Simple to use
- Fits ALL makes
- Avoids damage to pump
- All Stainless Steel

- Remove screws, end cover and gasket from the pump body.
- Extract the impeller from the pump body using the Jabsco Removal Tool.
- Remove any debris from pump chamber and inlet / outlet ports.

FR Outil d'extraction de la turbine

- Facile à utiliser
- Couvre pour TOUTES les marques
- Evite l'endommagement de la pompe
- Fabrication intégrale en acier inoxydable

- Enlever les vis, le couvercle et le joint du corps de la pompe.
- Extraire la turbine du corps de la pompe au moyen de l'outil d'extraction Jabsco.
- Enlever les débris éventuellement présents dans la chambre de la pompe et les orifices d'entrée / sortie.

DE Abziehwerkzeug für Impeller

- Leichte Handhabung
- Für ALLE Fabrikate geeignet
- Verhindert Beschädigung am Pumpengehäuse
- Aus rostfreiem Stahl hergestellt

- Deckelschrauben lösen, Enddeckel und Deckeldichtung vom Pumpengehäuse abnehmen.
- Impeller mit Jabsco-Abziehwerkzeug aus dem Pumpengehäuse herausziehen.
- Pumpengehäuse und Öffnungen für Zu- und Ablauf reinigen

IT Estrattore per giranti

- Di facile uso
- Adatto a TUTTE le marche
- Evita danni alla pompa
- Tutto acciaio inossidabile

- Togliere le viti, il coperchio e la guarnizione dal corpo della pompa.
- Togliere la girante dal corpo pompa usando l'estrattore Jabsco.
- Eliminare ogni detrito dalla camera della pompa e dagli ingressi/uscite.

NL Waaier uitbouwgereedschap

- Eenvoudig in gebruik
- Past op ALLE merken
- Voorkomt beschadiging van de pomp
- Geheel uit RVS

- Schroeven, einddeksel en pakking van pomplichaam afnemen.
- Waaier met behulp van uitbouwgereedschap uittrekken.
- Eventueel gruis enz. uit pompkamer en inlaat/uitleat poorten verwijderen.

SE Demonteringsverktyg för impellrar

- Enkelt att använda
- Passar ALLA fabrikat
- Skadar inte pumpen
- Helt i rostfritt stål
- Lossa skruvar, lock och packning från pumphuset.
- Drag ut impellern ur huset med hjälp av Jabsco demonteringsverktyg.
- Tag borter skräp ur pumphuset och inloppslutsporar.

ES Herramienta para extraer Impulsores

- Fácil de utilizar
- Apta para TODAS las marcas
- Evita el daño a la bomba
- Totalmente de acero inoxidable
- Remover los tornillos, la tapa del cabezal de la bomba y su junta.
- Remover el impulsor del cuerpo de la bomba utilizando el extractor de impulsos.
- Retire cualquier escombro presente en la cámara de la bomba y/o en sus conexiones de entrada y salida

PT Ferramenta para Remoção do Impulsor

- Utilização simples
- Adapta-se a TODAS as marcas
- Evita danificar a bomba
- Fabricada inteiramente em aço inoxidável

- Retire os parafusos, a tampa traseira e a junta da parte principal da bomba.
- Para retirar o impulsor da bomba, utilize a ferramenta de remoção do impulsor.
- Remova quaisquer resíduos do compartimento da bomba e dos orifícios de entrada/saída.

DK Afmonteringsværktøj for impeller

- Let at anvende
- Passer til ALLE fabrikater
- Undgår beskadigelse af pumpen
- Helt i rustfrit stål

- Fjern skruer, endedeaksel og pakning fra pumphuset.
- Fjern impeller fra pumphuset med Jabsco afmonteringsværktøjet.
- Fjern evt. snavs fra pompekammeret og tilgangs/afgangsportene.

FI Työkalu juoksupyörän poistamiseksi

- Helppokäyttöinen
- Sopii KAIKKIIN malleihin
- Ei vahingoida tumbbia
- Aisi teräksestä
- Poista ruuvit, takakansi ja tiiviste pumpun rungosta.
- Vedä juoksypyörä ulos pumpun rungosta Jabsco -poistotyökalun avulla.
- Poista kaikki roskat pumpun pesästä sekä sisäänmeno- ja ulostuloaukoista.

GR Εργαλείο αφαίρεσης στροφείου

- Εύχρηστο
- Κατάλληλο για μοντέλα ΟΛΩΝ των κατασκευαστών
- Εμποδίζει τυχόν ζημιά στην αντλία
- Όλο από ανοξείδωτο χάλιβα

- Βγάλτε τις βίδες, το κάλυμμα άκρης και τη φλάντζα από το σώμα της αντλίας.
- Βγάλτε το στροφείο από το σώμα της αντλίας χρησιμοποιώντας εργαλείο αφαίρεσης Jabsco
- Αφαιρέστε τυχόν ακαθαρσίες από το θάλαμο της αντλίας και τις θύρες εισόδου-εξόδου.

TR Lastik Impeller Sökme Aleti

- Kullanımı kolay
- TÜM markalara uyar
- Pompaya zarar vermez
- Tamamen Pazlanmaz Çelikten

- Vidaları, kapağı ve contayı pompanın gövdesinden söküñ.
- Jabsco Sökme Aletini kullanarak impelleri pompanın gövdesinden çıkarın.
- Pompa silindiri içinde ve giriş/çıkış deliklerinde döküntü varsa temizleyin.

JP インペラ(羽根車)取り外し用具

- 使いかた簡単
- 全メーカー製品に対応
- ポンプ損傷を防ぐ
- ステンレススチール製
- ポンプ本体から、ネジ、エンドカバー、ガスケットを取り外します。
- ジャブスコ取り外し用具を使って、ポンプからインペラを取り外します。
- ポンプ室およびインレット／アウトレット・ポートからゴミや異物を除去します。

Jabsco

Jabsco, 1 Kondelin Road, Cape Ann Industrial Park, Gloucester, MA 01930
Tel: +1 978 281 0440 Fax: +1 978 283 2619

USA

Jabsco, Bingley Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 0BU
Tel: +44 (0) 1992 450 145 Fax: +44 (0) 1992 467 132

UK

Fluid Products Canada, 55 Royal Road, Guelph, Ontario N1H 1T1
Tel: +1 519 821 1900 Fax: +1 519 821 2569

CANADA

NHK Jabsco Co Ltd, 3-21-10, Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama 222
Tel: +81 (0) 45 475 8906 Fax: +81 (0) 45 475 8908

JAPAN

Jabsco GmbH, Oststraße 28, 22844 Norderstedt
Tel: +49 (0) 40 53 53 73 0 Fax: +49 (0) 40 53 53 73 11

GERMANY

Jabsco Marine Italia S.r.l., Via Tommaseo, 6, 20059 Vimercate, Milano
Tel: +39 039 6852323 Fax: +39 039 666307

ITALY